

For a full explanation of all features and instructions, please refer to the User's Guide (available for download from support.hubbleconnected.com).

1. Setting up your Nursery Pal Deluxe

A. Connecting the Power Supply of the Baby Unit.

- Connect the USB type-C plug of the power adapter to the Baby Unit and the other end to a suitable electrical outlet.
- Only use the enclosed adapter (5V DC / 1500mA).
- Ensure the ON/OFF switch is at the "ON" position.


IMPORTANT: The Baby Unit is able to operate without mains power for up to 3 hours with the support of a built-in rechargeable battery (Lithium-ion battery 3.7V, 1200mAh). Please charge the unit at least 16 hours before first time use.

Privacy Protector

This is to disable the live camera video feed by blocking the camera lens.

- Press the knob to release the lock.
- You can move the protector to its open or closed position after the lock is released.
- When you hear the click sound the protector is at its proper positions.

IMPORTANT: Make sure the privacy protector does not cover the camera lens when in use. Sound is NOT disabled when the protector covers the camera lens.



WARNING: Strangulation hazard. Children can be STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 3 feet away). Never use extension cords with AC Adapters. Only use the AC Adapters provided.

Veillez-vous référer au Guide de l'utilisateur pour obtenir une explication complète de toutes les fonctionnalités et instructions (disponible pour téléchargement sur support.hubbleconnected.com).

1. Configuration de votre Nursery Pal Deluxe

A. Connexion de l'alimentation électrique de l'unité bébé.

- Branchez la fiche USB de type C de l'adaptateur électrique à l'unité bébé et l'autre extrémité à une prise électrique appropriée.
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni (5V DC / 1500mA).
- Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt est sur la position « ON ».


IMPORTANT: L'unité bébé peut fonctionner sans alimentation externe durant environ 3 heures grâce à la batterie rechargeable au lithium-ion de 3.7V/1200mAh intégrée. Veuillez charger l'appareil pendant au moins 16 heures avant la première utilisation.before first time use.

Protecteur vie privée

Ce système permet de désactiver l'alimentation vidéo en direct de la caméra en bloquant l'objectif de la caméra.

- Appuyez sur le bouton pour libérer le verrouillage.
- Vous pouvez déplacer le protecteur en position ouverte ou fermée une fois le verrouillage libéré.
- Lorsque vous entendez le clic, le protecteur est à sa position correcte.

IMPORTANT : Assurez-vous que le dispositif de protection vie privée ne couvre pas l'objectif de la caméra durant son utilisation. Le son n'est PAS désactivé lorsque le protecteur couvre l'objectif de la caméra.



Modèles :
Nursery Pal Deluxe
Nursery Pal Deluxe
Twin



MISE EN GARDE :
Danger d'étranglement. Des enfants se sont accidentellement ÉTRANGLÉS avec les cordons. Tenez ce cordon hors de portée des enfants (à plus de 1 m (3 pi)). N'utilisez jamais de rallonges avec des adaptateurs secteur. Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.

Para obtener una explicación completa de todas las funciones e instrucciones, consulte la Guía del usuario (disponible para descargar en support.hubbleconnected.com).

1. Configuración de su Nursery Pal Deluxe.

A. Conexión de la fuente de alimentación de la unidad para bebés.

- Conecte el enchufe USB tipo C del adaptador de corriente a la unidad para bebés y el otro extremo a una toma de corriente adecuada.
- Utilice únicamente el adaptador incluido (5 V CC / 1500 mA).
- Asegúrese de que el interruptor ON / OFF esté en la posición "ON".


IMPORTANTE: La Unidad para el bebé puede funcionar sin conexión a la energía eléctrica por hasta 3 horas con el respaldo de una batería incorporada recargable (batería de iones de litio 3.7V/1200mAh). Por favor, cargue la unidad por 16 horas como mínimo antes de utilizarla por primera vez.

Protector de Privacidad

Esto es para deshabilitar la transmisión de video de la cámara en vivo bloqueando la lente de la cámara.

- Presione la perilla para liberar el bloqueo.
- Puede mover el protector a su posición abierta o cerrada después de que se libere el bloqueo.
- Cuando escuche el sonido de clic, el protector está en sus posiciones correctas.

IMPORTANTE: Asegúrese de que el protector de privacidad no cubra la lente de la cámara cuando esté en uso. El sonido NO se desactiva cuando el protector cubre la lente de la cámara.



Modelos:
Nursery Pal Deluxe
Nursery Pal Deluxe
Twin





ADVERTENCIA:
Peligro de estrangulamiento. Los niños pueden ESTRANGULARSE con cables. Mantenga este cable fuera del alcance de los niños (a más de 3 pies de distancia). Nunca use cables de extensión con adaptadores de CA. Utilice solo los adaptadores de CA proporcionados.


B. Connecting the Power Supply of the Parent Unit.

- Connect the USB Type-C plug of the power adapter to the parent unit and the other end to the electrical outlet. Only use the enclosed adapter (5V DC / 1500mA).
- A rechargeable battery (Lithium-ion battery 2100mAh) inside the Parent Unit allows you to move it without losing the link and picture from the Baby Unit. We recommend charging for at least 16 hours before first use, and when the Parent Unit indicates the battery is low.
- Press and hold the POWER button on the top of the Parent Unit to turn it ON.

- Flip out the stand on the back of the Parent Unit and rotate it by 90 degrees to set up the desktop stand.





2. Overview of Parent Unit




B. Connexion de l'alimentation électrique de l'unité parents.

- Branchez la fiche USB de type C de l'adaptateur électrique à l'unité parents et l'autre extrémité à une prise électrique. Utilisez uniquement l'adaptateur fourni (5V DC / 1500mA).
- Une batterie rechargeable (batterie lithium-ion 2100mAh) à l'intérieur de l'unité parents vous permet de la déplacer sans perdre la connexion et l'image de l'unité bébé. Nous recommandons une recharge d'au moins 16 heures avant la première utilisation, ou dès que l'unité parents indique que la batterie est faible.
- Appuyez et maintenez le bouton POWER en haut de l'unité parent pour la mettre en marche.

- Retournez le support à l'arrière de l'unité parents et faites-le pivoter de 90 degrés pour installer le support de bureau.




2. Présentation de l'unité parents




3. Basic operation of the keys

Parent unit		
	Power button	Press and hold to switch the Parent Unit ON/OFF. Toggle once at standby mode to switch video on/off.
	Vol+ and Vol- buttons	Press +/- to select volume level of the Parent Unit.
	Reset pin hole	Press and hold with a small pin to reset the unit.
Baby Unit		
	PAIR button	Press and hold to pair with the parent unit or for Hubble Wi-Fi® Setup. Located on the bottom of the camera.
	Power ON/OFF switch	Slide the power switch to the left to switch on the Unit. Slide the power switch to the right to switch off the Unit.

4. Touch screen operation



Swipe up at the screen bottom to pop up the menu bar.
Swipe down at the screen bottom to hide the menu bar.
Scroll left/right on the menu bar to see all the options.



Swipe left/right to pan the camera view.
Swipe up/down to tilt the camera view.


Note:

- Function works when viewing.
- Function does not work when the menu is active.


3. Fonctionnement de base des touches

Unité parents		
	Bouton Power	Maintenez-le enfoncé pour allumer ou éteindre l'unité parents. Alternez une fois en mode veille pour allumer/éteindre la vidéo.
	Boutons Vol+ et Vol-	Appuyez sur +/- pour sélectionner le niveau sonore de l'unité parents.
	Orifice de réinitialisation	Maintenez enfoncé avec une petite épingle pour réinitialiser l'appareil.
Unité bébé		
	Touche APPAIRAGE	Maintenez enfoncé pour appairer avec l'unité parents ou Hubble Configuration du Wi-Fi®. Situé sur la partie inférieure de la caméra.
	Bouton mise sous tension ON/OFF	Faites glisser le bouton d'alimentation vers la gauche pour allumer l'unité. Faites glisser le bouton d'alimentation vers la droite pour éteindre l'unité.

4. Fonction tactile



Balayez vers le haut de l'écran pour faire apparaître la barre de menu.
Balayez vers le bas de l'écran pour faire disparaître la barre de menu.



Défilez à gauche/droite sur la barre de menu pour afficher les options.
Balayez à gauche/droite pour une vue panoramique de la caméra. Balayez vers le haut/bas pour incliner la vue de la caméra.
Remarque :
• Fonctions disponibles lors du visionnage.
• Fonctions indisponibles en cas de menu actif.

Menu Icons	
	Tap to access Hubble Baby entertaining games and videos.
	LCD Brightness Level Control (8 Levels).
	Zoom Level Control.
	Audio Media selection - Personal Recordings 🎧, Lullabies/Soothing Sounds 🎵, Audio Books 📖, Volume control of media playback 🔊).
	Tap to turn the flashlight on.
	Alarm Setting On status bar, indicates alarm set, and when flashing, that alarm time has been reached or missed.
	Tap to talk to Baby Unit.
	Camera Control (add +, del -, view 👁, scan 📷).
	View multiple cameras on screen. Available when you have more than 1 Baby Unit (Camera).
	Set Screen Off Timer (Off, 5 mins, 15 mins, 30 mins).
	Temperature scale select (°C/°F) Readings display in grey, but turns RED if > 29 °C / 84 °F or < 14 °C / 57 °F. Displays HH °C / °F if > 36 °C / 97 °F. Displays LL °C / °F if < 1 °C / 34 °F.

Note: The feature is not available in this version when the icons appear grayed out.

Icônes de menu	
	Niveau de luminosité de l'écran LCD (8 niveaux).
	Niveau du zoom.
	Touchez pour parler à l'unité bébé.
	Sélection des médias audio – Enregistrements personnels 🎧, Berceuses/sons apaisants 🎵, Livres audio 📖, Contrôle du volume de la lecture des médias 🔊).
	Contrôle de la caméra (ajouter +, supprimer -, visualiser 👁, scanner 📷).
	Touchez pour allumer la torche.
	Réglage de l'alarme Dans la barre d'état, indique le réglage de l'alarme et clignote lorsque l'heure de l'alarme est atteinte ou dépassée.
	Visionnage simultané des images de plusieurs caméras. Disponible lorsque vous avez plus d'une unité bébé (caméra).
	Réglage de la minuterie d'extinction de l'écran (Désactivée, 5, 15 ou 30 minutes)
	Température (°C / °F). Les relevés s'affichent en gris, mais deviennent ROUGES si > 29 °C / 84 °F ou < 14 °C / 57 °F. Affiche HH °C / °F si > 36 °C / 97 °F. Affiche LL °C / °F si < 1 °C / 34 °F.
	Touchez pour accéder aux jeux et vidéos de divertissement Hubble Baby.

Remarque : La fonction n'est pas disponible dans cette version lorsque les icônes sont grisées.

* The playlist appears only if you make the audio recording via Hubble app.

Audio Media Playback menu icons	
	Tap to display personal recording* playlist.
	Tap to display soothing sound or lullaby playlist.
	Tap to display audio book playlist.
	Volume control of media playback.
	Play selected audio media on the playlist.
	Stop playing audio media.

5. Display icons

	Signal Level (5 Levels).
	Night Vision Mode (Video also changes to Black/White).
	Indicates the screen off timer is set.
	Volume Level Control (8 Levels).
	No Baby Unit detected.
	Battery Level Indicator (4 Levels).

* La liste de lecture n'apparaît que si vous effectuez l'enregistrement audio au moyen de l'application Hubble.

Icônes du menu de lecture des médias audio	
	Touchez pour afficher la liste de lecture de l'enregistrement personnel*.
	Touchez pour afficher la liste de lecture des sons apaisants ou des berceuses.
	Touchez pour afficher la liste de lecture d'un livre audio.
	Contrôle du volume de la lecture des médias.
	Lecture du média audio sélectionné sur la liste de lecture.
	Arrêtez la lecture du média audio.


5. Icônes d'affichage

	Niveau du signal (5 niveaux).
	Mode de vision nocturne (l'écran passe en noir et blanc).
	Minuterie d'extinction de l'écran réglée.
	Niveau du volume (8 niveaux).
	Aucune unité bébé détectée.
	Indicateur de charge du bloc-piles (4 niveaux).


3. Operación básica de las teclas.

Unidad para padres		
	Botón Power	Mantenga presionado para encender/apagar la unidad para padres. Alternar una vez en el modo de espera para encender/apagar el video.
	Botones Vol+ y Vol-	Presione +/- para seleccionar el nivel de volumen de la unidad para padres.
	Orificio de reinicio	Mantenga presionado con un alfiler pequeño para reiniciar la unidad.
Unidad para bebés		
	Botón de SINCRONIZACIÓN	Mantenga presionado para sincronizar con la unidad para padres o Configuración de Hubble Wi-Fi®. Ubicado en la parte inferior de la cámara.
	Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO	Deslice el interruptor de encendido hacia la izquierda para encender la unidad. Deslice el interruptor de encendido hacia la derecha para apagar la unidad.

4. Operación de pantalla táctil.



Deslice hacia arriba en la parte inferior de la pantalla para que aparezca la barra de menú.
Deslice hacia abajo en la parte inferior de la pantalla para ocultar la barra de menú.



Desplácese hacia la izquierda/derecha en la barra de menú para ver todas las opciones.
Deslice el dedo hacia la izquierda/derecha para desplazar la vista de la cámara. Deslice hacia arriba o hacia abajo para inclinar la vista de la cámara.
Note:
• La función funciona cuando está viendo.
• La función no funciona cuando el menú está activo.

Íconos del menú	
	Control de nivel de brillo de la pantalla LCD (8 niveles).
	Control de nivel de zoom.
	Toque para hablar con la unidad para bebés.
	Selección de audio: grabaciones personales 🎧, canciones de cuna/sonidos relajantes 🎵, audiolibros 📖, control de volumen de reproducción multimedia 🔊).
	Control de Cámara (añadir +, eliminar -, ver 👁, escanear 📷).
	Toque para encender la linterna.
	Configuración de alarma En la barra de estado, indica alarma configurada y cuando parpadea, esa hora de alarma ha sido alcanzada o perdida.
	Vea varias cámaras en la pantalla. Disponible cuando tiene más de 1 unidad para bebés (cámara).
	Configurar temporizador de apagado de pantalla (apagado, 5 mins, 15 mins, 30 mins).
	Seleccionar escala de temperatura (°C/°F) Las lecturas se muestran en gris, pero se vuelven ROJAS si > 29 °C / 84 °F o < 14 °C / 57 °F. Muestra HH °C / °F si > 36 °C / 97 °F. Muestra LL °C / °F si < 1 °C / 34 °F.
	Toque para acceder a los juegos y videos de entretenimiento de Hubble Baby.

Nota: La función no está disponible en esta versión cuando los íconos aparecen atenuados.

* La lista de reproducción aparece solo si realiza la grabación de audio a través de la aplicación Hubble.

Íconos del menú de reproducción de medios de audio	
	Toque para mostrar la lista de reproducción de grabación personal*.
	Toque para mostrar un sonido relajante o una lista de reproducción de canciones de cuna.
	Toque para mostrar la lista de reproducción de libros de audio.
	Control de volumen de reproducción multimedia.
	Reproduce los medios de audio seleccionados en la lista de reproducción.
	Dejar de reproducir medios de audio.

5. Íconos de la Pantalla.

	Nivel de señal (5 niveles).
	Modo de visión nocturna (el video también cambia a blanco y negro).
	Indica que el temporizador de apagado de la pantalla está configurado.
	Control de nivel de volumen (8 niveles).
	No se detectó unidad para bebés.
	Indicación de nivel de batería (4 niveles).

6. Setting up the Camera Unit For Wi-Fi® internet viewing

A. Install HubbleClub by Hubble Connected App.



• Scan the QR code with your smart device and download HubbleClub by Hubble Connected App from the App Store for iOS devices or from the Google Play™ Store for Android™ devices.
• Install HubbleClub by Hubble Connected App on your device.

B. View on Compatible Smartphones and Tablets.



Camera Unit

Connect to Internet via Wi-Fi®

Compatible Viewing Devices

1. Open the HubbleClub by Hubble Connected App on your compatible smartphone or tablet.
2. Follow the in-app instructions to create your Hubble account and connect to your device.

Please take note of the following minimum system requirements:
Smartphones/Tablets: iOS 12.0, Android™ 8.0

Wi-Fi® requirements:

At least 0.6 Mbps upload bandwidth per Smart Monitoring Companion, test your Internet speed at: <http://www.speedtest.net/>

7. General Information

If your product is not working properly, read this Quick Start Guide or the online User's Guide of one of the models listed on page 1.

Contact Customer Service:

Live Chat: hubbleconnected.com

Email: support@hubbleconnected.com

Online warranty registration: <https://hubbleconnected.com/warranty>

Consumer Products and Accessories Limited Warranty ("Warranty")

Thank you for purchasing this Hubble Smart Nursery branded product manufactured under license by Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

What Does this Limited Warranty Cover?

Subject to the items listed below in the section "What is not Covered" BINATONE warrants that this Hubble connected branded product ("Product") will be free from defects in material and workmanship under normal use for a period of 1 year from the date of purchase and that any certified accessory ("Accessory") sold for use with this product will be free from defects in materials and workmanship under normal use for a period of 90-days from the date of purchase. This Limited Warranty is your exclusive warranty and is not transferable.

What is not covered?

This Limited Warranty excludes and does not cover:

- Normal deterioration or wear resulting from use;
- Damage caused by or resulting from misuse, abuse, or accident;
- Damage caused by or resulting from improper operation or storage;
- Damage caused by or resulting from contact with foreign substances, including, but not limited to, liquid, water, rain, humidity, perspiration, sand, dirt, and/or food;
- Damage caused by or resulting from the use of Non-Hubble Smart Nursery branded or certified Products or Accessories or other peripheral equipment;

- Damage caused by or resulting from modifications, alterations, tampering, improper installation, or repairs by someone other than Hubble connected, BINATONE or their authorized representatives;
- Defects, damages, or the failure of Products or Accessories due to any communication service or signal you may subscribe to or use with the Products or Accessories; and,
- Periodic maintenance, repair and replacement of parts due to normal wear and tear.

What Other Limitations Are There?

THIS LIMITED WARRANTY SETS FORTH THE ENTIRE LIABILITY OF BINATONE AND CONTAINS YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY. OTHER THAN THIS LIMITED WARRANTY, BINATONE MAKES NO ADDITIONAL REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF YOUR STATE DOES NOT PERMIT THE DISCLAIMER OF WARRANTIES, THEN THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IS LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. REPAIR OR REPLACEMENT IS YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY AGAINST BINATONE AND Hubble Smart Nursery. IN NO EVENT SHALL BINATONE OR Hubble Smart Nursery's LIABILITY TO REPAIR OR REPLACE YOUR PRODUCT OR ACCESSORY EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT AND ACCESSORY AND BINATONE AND Hubble Smart Nursery's TOTAL LIABILITY FOR DAMAGES ARISING FROM THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXCEED THE PRICE YOU PAID FOR THE PRODUCT AND ACCESSORY REGARDLESS OF WHETHER SUCH CLAIM ARISES UNDER CONTRACT, STATUTE, TORT OR OTHERWISE. IN NO EVENT AND UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL BINATONE OR Hubble Smart Nursery BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OF CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF INFORMATION OR OTHER FINANCIAL LOSS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE ABILITY OR INABILITY TO USE THE PRODUCTS OR ACCESSORIES. ALL DISCLAIMERS, LIMITATIONS OF LIABILITY AND MODIFICATIONS OF WARRANTIES STILL APPLY EVEN IF THE LIMITED REMEDY OF REPAIR AND REPLACEMENT FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

Some jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from one jurisdiction to another.

Who is covered?

This Warranty extends only to the first consumer purchaser and is not transferable.

What will BINATONE do?

BINATONE or its authorized distributor at its sole discretion will, at no charge, repair or replace any Products or Accessories that do not conform to this Warranty. In the event that replacement is necessary to remedy a defect in material or workmanship, BINATONE may use new or remanufactured products, accessories or parts of equal quality to the original Product or Accessory.

How to Obtain Warranty Service or Other Information?

To obtain service or information:

Live Chat: hubbleconnected.com

Email: support@hubbleconnected.com

Online warranty registration: <https://hubbleconnected.com/warranty>

You will receive instructions on how to ship the Products or Accessories at your expense and risk, to a BINATONE Authorized Repair Center.

You must include: (a) the Product or Accessory; (b) the original proof of purchase (receipt) which includes the date, place and seller of the Product; (c) if a warranty card was included in your box, a completed warranty card showing the serial number of the Product; (d) a written description of the problem; and, (e) your name, address, email address and telephone number. These terms and conditions constitute the complete warranty agreement between you and BINATONE regarding the Products or Accessories purchased by you, and supersede any prior agreement or representations, including representations made in any literature publications or promotional materials issued by BINATONE or representations made by any agent, employee or staff of BINATONE, that may have been made in connection with your purchase of any Product and/or Accessory.

FCC and IC regulations (FCC Part 15)

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. Industry Canada. This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Download User Guide from website: support.hubbleconnected.com



Manufactured, distributed and sold by Binatone Electronics International LTD. Hubble Connected and the logo are trademarks or registered trademarks of Binatone Electronics International LTD. All rights reserved.

Printed in China
US_EN



6. Configuration de la caméra pour la visualisation sur internet par Wi-Fi®

A. Installation de l'application HubbleClub by Hubble Connected.



• Scannez le code QR avec votre appareil intelligent et téléchargez l'application HubbleClub by Hubble Connected de la boutique App Store pour les appareils iOS ou de la boutique Google Play™ pour les appareils Android™
• Installez l'application HubbleClub by Hubble Connected sur votre appareil.

B. Visionnage sur les smartphones et tablettes compatibles.



Caméra

Connexion à l'Internet par Wi-Fi®

Dispositifs de visionnage compatibles

1. Ouvrez l'application HubbleClub by Hubble Connected sur votre smartphone ou votre tablette compatible.
2. Suivez les instructions de l'application pour créer votre compte Hubble et connecter votre appareil.

Veillez noter les configurations système minimales suivantes :
Smartphones/Tablettes : iOS 12.0, Android™ 8.0

Exigences Wi-Fi® :

Au moins 0,6 Mbps de bande passante en amont par compagnon de surveillance intelligente, testez votre débit Internet sur : <http://www.speedtest.net/>

7. Informations générales

Si votre produit ne fonctionne pas correctement, reportez-vous à ce Guide de démarrage rapide ou au Guide de l'utilisateur en ligne de l'un des modèles répertoriés à la page 1.

Contactez notre service client :

Clavardage en direct : hubbleconnected.com

Courriel : support@hubbleconnected.com

Enregistrement de la garantie en ligne: <https://hubbleconnected.com/warranty>

Garantie limitée pour les produits et accessoires grand public (« Garantie »)

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce produit de marque Hubble Smart Nursery fabriqué sous licence par Binatone Electronics International LTD (« BINATONE »).

Que couvre la présente Garantie Limitée?

Sous réserve des éléments énumérés ci-dessous dans la section « Aspects non couverts », BINATONE garantit que ce produit de marque Hubble connected (« Produit ») sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale pendant une période de 1 an à compter de la date d'achat et que tout accessoire certifié (« Accessoire ») vendu pour être utilisé avec ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale pendant une période de 90 jours à compter de la date d'achat. Cette garantie limitée est votre garantie exclusive et n'est pas transférable.

Aspects non couverts?

Cette garantie limitée exclut et ne couvre pas :

- La détérioration ou l'usure normale résultant de l'utilisation;
- Les dommages causés par ou résultant d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'un accident;
- Les dommages causés par ou résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais entreposage;
- Les dommages causés par ou résultant d'un contact avec des substances étrangères, y compris, mais sans s'y limiter, les liquides, l'eau, la pluie, l'humidité, la transpiration, le sable, la saleté et/ou la nourriture;
- Dommages causés par ou résultant de l'utilisation de produits autres que ceux de la marque ou bénéficiant de la certification Hubble Smart Nursery Produits ou accessoires ou autres équipements périphériques;

- Dommages causés par ou résultant de modifications, d'altérations, de manipulations, d'une installation incorrecte, ou les réparations par une personne autre que Hubble connected, BINATONE ou leurs représentants autorisés;
- Les défauts, les dommages ou la défaillance des produits ou des accessoires dus à tout service ou signal de communication auquel vous pouvez vous abonner ou à quel vous pouvez utiliser avec les produits ou les accessoires; et,
- L'entretien périodique, réparation et remplacement des pièces en raison de l'usure normale.

Quelle sont les autres limites de la Garantie ?

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE ENONCE L'ENTIERE RESPONSABILITÉ DE BINATONE ET CONTIENT VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS. EN DEHORS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, BINATONE NE FOURNIT AUCUNE REPRÉSENTATION OU GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SI VOTRE ÉTAT N'AUTORISE PAS L'EXCLUSION DE GARANTIES, ALORS LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE. LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT EST VOTRE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS CONTRE BINATONE ET Hubble Smart Nursery. EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ DE BINATONE OU DE Hubble Smart Nursery DE RÉPARER OU DE REMPLACER VOTRE PRODUIT OU ACCESSOIRE NE PEUT EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT ORIGINAL DU PRODUIT ET DES ACCESSOIRES ET LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE BINATONE ET DE Hubble Smart Nursery POUR LES DOMMAGES DÉCOULANT DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE DÉPASSERONT LE PRIX QUE VOUS AVEZ PAYÉ POUR LE PRODUIT ET LES ACCESSOIRES, SAUF DANS LE CAS D'UNE RÉCLAMATION CONTRACTUELLE, LOI, DÉLIT OU AUTRE. EN AUCUN CAS ET EN AUCUNE CIRCONSTANCE, BINATONE OU Hubble Smart Nursery NE SERONT TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, OU UNE PÉRTE DE REVENUS OU DE BÉNÉFICES, UNE PÉRTE D'ACTIVITÉ, UNE PÉRTE D'INFORMATIONS OU TOUTE AUTRE PÉRTE FINANCIÈRE RÉSULTANT DE OU LIÉE À LA CAPACITÉ OU À L'INCAPACITÉ D'UTILISER LES PRODUITS OU LES ACCESSOIRES. TOUTES LES EXCLUSIONS, LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ ET MODIFICATIONS DE GARANTIE RESTENT APPLICABLES MÊME SI LE RECOURS LIMITÉ À LA RÉPARATION ET AU REMPLACEMENT ÉCHOUÉ DANS SON OBJECTIF ESSENTIEL.

Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs, il est possible que les limitations ou exclusions susmentionnées ne s'appliquent pas à votre cas. La présente garantie limitée donne des droits légaux spécifiques et l'utilisateur peut également avoir d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

Qui est couvert par la présente Garantie?

La présente Garantie couvre uniquement le premier acheteur du Produit et n'est pas transférable.

Que fera BINATONE?

BINATONE ou son distributeur agréé réparera ou remplacera gratuitement, à sa discrétion, tout Produit ou Accessoire qui ne serait pas conforme à la présente Garantie. Dans la mesure où le remplacement est nécessaire pour remédier à un défaut de matériau ou de fabrication, BINATONE peut utiliser des produits, accessoires ou pièces neufs ou remis à neuf, de qualité égale au produit ou à l'accessoire d'origine.

Comment obtenir un service de garantie ou d'autres informations?

Pour faire réparer votre appareil ou obtenir des informations :

Clavardage en direct : hubbleconnected.com

Courriel : support@hubbleconnected.com

Enregistrement de la garantie en ligne: <https://hubbleconnected.com/warranty>

Vous recevrez des instructions sur la façon d'expédier les Produits ou Accessoires à un centre de réparation agréé BINATONE, à vos frais et risques.

Vous devez inclure : (a) le produit ou l'accessoire ; (b) la facture originale portant la date et le lieu de l'achat, ainsi que le nom du fournisseur ; (c) si une carte de garantie se trouvait dans l'emballage, cette dernière remplie portant le numéro de série du Produit ; (d) une description écrite du problème et, le plus important, (e) votre nom, courriel, adresse et numéro de téléphone. Ces conditions générales constituent l'accord intégral de garantie entre vous et BINATONE concernant les Produits ou Accessoires achetés par vous, et remplacent tout accord ou déclaration antérieurs, y compris les déclarations faites dans n'importe quelle publication ou matériel promotionnel émis par BINATONE, ou les déclarations faites par un agent ou employé de BINATONE ayant pu être effectuée en relation avec votre achat de tout produit et/ou accessoire.

Règlementation FCC et IC (FCC Article 15)

REMARQUE : Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux exigences de l'Article 15 de la FCC (Federal Communications Commission = Commission fédérale des communications) pour un appareil numérique de Classe B.

Industrie Canada. Cet appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exemptés de licence : Son exploitation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) l'utilisateur de cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.

Télécharger le guide de l'utilisateur depuis le site Internet : support.hubbleconnected.com



Fabriqué, distribué ou vendu par Binatone Electronics International LTD. Hubble Connected et le Logo sont des marques ou des marques déposées de Binatone Electronics International LTD. Tous droits réservés.

Imprimé en Chine
CA_FR



6. Configuración de la unidad de cámara para visualización de Internet Wi-Fi®.

A. Instalar la aplicación HubbleClub by Hubble Connected.



• Escanee el código QR con su dispositivo inteligente y descargue la aplicación HubbleClub by Hubble Connected desde App Store para dispositivos iOS o desde Google Play™ Store para dispositivos Android™
• Instale la aplicación HubbleClub by Hubble Connected en su dispositivo.

B. Ver en teléfonos inteligentes y tabletas compatibles.



Unidad de Cámara

Conectar a Internet via Wi-Fi®

Dispositivos de Visualización Compatibles

1. Abra la aplicación HubbleClub by Hubble Connected en su teléfono inteligente o tableta compatible.
2. Siga las instrucciones de la aplicación para crear su cuenta Hubble y conectarse a su dispositivo.

Tenga en cuenta los siguientes requisitos mínimos del sistema:

Teléfonos inteligentes/Tabletas: iOS 12.0, Android™ 8.0

Requisitos de Wi-Fi®:

Al menos 0.6 Mbps de ancho de banda de carga por Smart Monitoring Companion, pruebe su velocidad de Internet en: <http://www.speedtest.net/>

7. Información general.

Si su producto no funciona correctamente, lea esta Guía de inicio rápido o la Guía del usuario en línea de uno de los modelos enumerados en la página 1.

Contactese con Servicio al Cliente:

Chat en Vivo: hubbleconnected.com

Email: support@hubbleconnected.com

Registro de garantía en línea: <https://hubbleconnected.com/warranty>

Garantía limitada de productos y accesorios de consumo ("Garantía")

Gracias por comprar este producto de la marca Hubble Smart Nursery fabricado bajo licencia por Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

¿Qué cubre esta garantía limitada?

Sujeto a los elementos enumerados a continuación en la sección "Lo que no está cubierto", BINATONE garantiza que este producto de marca Hubble Connected ("Producto") estará libre de defectos de material y mano de obra en condiciones de uso normal durante un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra y que cualquier accesorio certificado ("Accesorio") vendido para su uso con este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra bajo uso normal durante un periodo de 90 días a partir de la fecha de compra. Esta Garantía limitada es su garantía exclusiva y no es transferible.

¿Qué no está cubierto?

Esta garantía limitada excluye y no cubre:

- Deterioro o desgaste normal resultante del uso;
- Daños causados o resultantes de un mal uso, abuso o accidente;
- Daños causados o resultantes de un funcionamiento o almacenamiento incorrectos;
- Daño causado por o resultante del contacto con sustancias extrañas, incluidos, entre otros, líquidos, agua, lluvia, humedad, transpiración, arena, suciedad y/o alimentos;
- Daños causados o resultantes del uso de productos o accesorios que no sean certificados o de la marca Smart Nursery de Hubble u otros equipos periféricos;

- Daños causados o resultantes de modificaciones, alteraciones, manipulación, instalación incorrecta o reparaciones realizadas por alguien que no sea de Hubble Connected, BINATONE o sus representantes autorizados;
- Defectos, daños o fallas de los Productos o Accesorios debido a cualquier servicio o señal de comunicación al que pueda suscribirse o usar con los Productos o Accesorios; y,
- Mantenimiento, reparación y sustitución periódica de piezas debido al desgaste normal.

¿Qué otras limitaciones existen?

ESTA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECE LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE BINATONE Y CONTIENE SU ÚNICO Y EXCLUSIVO REMEDIO. EXCEPTO ESTA GARANTÍA LIMITADA, BINATONE NO HACE REPRESENTACIONES O GARANTÍAS ADICIONALES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. SI SU ESTADO NO PERMITE LA RENUNCIA DE GARANTÍAS, ENTONCES LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR SE LIMITA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO ES SU ÚNICO Y EXCLUSIVO REMEDIO CONTRA BINATONE Y Hubble Smart Nursery. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE BINATONE O Hubble Smart Nursery DE REPARAR O REEMPLAZAR SU PRODUCTO O ACCESORIO EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA ORIGINAL DEL PRODUCTO Y ACCESORIO Y LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE BINATONE Y Hubble Smart Nursery POR DAÑOS QUE SURJAN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA NO EXCEDERÁ EL PRECIO PAGADO PARA EL PRODUCTO Y ACCESORIO INDEPENDIENTEMENTE DE SI DICHO RECLAMO SURJA BAJO CONTRATO, ESTATUTO, AGRAVIO O DE OTRO MODO. EN NINGÚN CASO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA BINATONE O Hubble Smart Nursery SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O CONSECUENTES DE CUALQUIER TIPO, O PÉRDIDA DE INGRESOS O BENEFICIOS, PÉRDIDA DE NEGOCIOS, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN U OTRAS PÉRDIDAS FINANCIERAS QUE SURJAN DE O EN RELACIÓN CON LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD DE UTILIZAR LOS PRODUCTOS O ACCESORIOS. TODAS LAS EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD, LAS LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD Y LAS MODIFICACIONES DE LAS GARANTÍAS AÚN SE APLICAN AUNQUE EL RECURSO LIMITADO DE REPARACIÓN Y REEMPLAZO NO CUMPLA SU PROPÓSITO ESENCIAL.

Algunas jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta Garantía limitada le otorga derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos que varían de una jurisdicción a otra.

¿Quién está cubierto?

Esta garantía se extiende solo al primer comprador consumidor y no es transferible.

¿Qué hará BINATONE?

BINATONE o su distribuidor autorizado, a su entera discreción, reparará o reemplazará, sin cargo alguno, los Productos o Accesorios que no se ajusten a esta Garantía. En el caso de que el reemplazo sea necesario para remediar un defecto en el material o la mano de obra, BINATONE puede utilizar productos, accesorios o piezas nuevos o remanufacturados de igual calidad que el Producto o Accesorio original.

¿Cómo obtener servicio de garantía u otra información?

Para obtener servicio o información:

Chat en Vivo: hubbleconnected.com

Email: support@hubbleconnected.com

Registro de garantía en línea: <https://hubbleconnected.com/warranty>

Recibirá instrucciones sobre cómo enviar los Productos o Accesorios a su cargo y riesgo, a un Centro de reparación autorizado de BINATONE.

Debe incluir: (a) el Producto o Accesorio; (b) el comprobante de compra original (recibo) que incluye la fecha, el lugar y el vendedor del Producto; (c) si se incluyó una tarjeta de garantía en su caja, una tarjeta de garantía completa que muestre el número de serie del Producto; (d) una descripción escrita del problema; y (e) su nombre, dirección, dirección de correo electrónico y número de teléfono. Estos términos y condiciones constituyen el acuerdo de garantía completo entre usted y BINATONE con respecto a los Productos o Accesorios comprados por usted, y reemplazan cualquier acuerdo o representación anterior, incluidas las representaciones realizadas en publicaciones bibliográficas o materiales promocionales emitidos por BINATONE o representaciones realizadas por cualquier agente empleado o personal de BINATONE, que pueda haberse realizado en relación con su compra de cualquier Producto y/o Accesorio.

Regulaciones de la FCC e IC (FCC Parte 15).

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Industry Canada. Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada: El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar funcionamiento no deseado del dispositivo.

Descargue la Guía del usuario del sitio web: support.hubbleconnected.com



Fabricado, distribuido o vendido por Binatone Electronics International LTD. Hubble Connected y el logotipo son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Binatone Electronics International LTD. Reservados todos los derechos.

Impreso en China
ES_LA



Version 1.0